

Това универсално дистанционно управление **RM-014S+** е предназначено за LCD/LED Smart телевизори.

Поставяне на батерии

1. Отворете капака на отделението за батерии на гърба на дистанционното.
2. Поставете 2 броя батерии тип AAA (1.5V), като спазвате посочения поляритет (+ / -).
3. Затворете капака. *(Устройството разполага с памет за настройките при смяна на батериите).*

Настройване към вашия телевизор

- **Автоматично търсене на код:**
 1. Включете телевизора си ръчно.
 2. Натиснете и задръжте бутона **SET** (намира се под бутоните за сила на звука/каналите) заедно с бутона **POWER** (или задръжте **SET** за 3–5 секунди), докато светлинният индикатор светне постоянно.
 3. Насочете дистанционното към телевизора и натискайте многократно бутона за увеличаване на звука (**VOL+**) или **POWER**, докато на екрана на телевизора се появи скалата за звук.
 4. Натиснете бутона **SET**, за да запаметите кода. Индикаторът ще изгасне.

Бърза настройка по марка (ако е приложимо):

1. Задръжте натиснат съответния марков бърз бутон (напр. **POWER** или цифровите бутони 1-6, назначени за основни марки) за около 6 секунди, докато телевизорът реагира (напр. се появи сила на звука).
2. Пуснете бутона веднага след реакцията.

Основни бутони и функции

Основни функции:

- **POWER (Червен):** Включване/Изключване.
- **MUTE (Зелен):** Спиране на звука.
- **VOL+ / VOL-:** Увеличаване / намаляване на звука.
- **CH[^] / CH v:** Смяна на каналите напред / назад.
- **SOURCE:** Избор на входен сигнал (HDMI, TV, AV).
- **MENU / EXIT / RETURN:** Навигация в менюто на телевизора.

- **Бързи бутони за Smart TV:**
 - **NETFLIX (Червен бутон):** Директно отваряне на приложението Netflix.
 - **YouTube (Зелен бутон):** Директно отваряне на YouTube.
 - **Smart TV (Син бутон) / Home:** Отваряне на смарт менюто и приложенията.