

Подробни инструкции за употреба

1. Подготовка и сглобяване

Уредът разполага с различни приставки според избрания вид кафе:

- **При работа с големи капсули (напр. Dolce Gusto):** Поставете капсулата в големия държач за капсули, завийте го към камерата за налягане и го прикрепете към основния корпус.
- **При работа с малки капсули (напр. Nespresso):** Поставете капсулата в малкия държач, сглобете към камерата за налягане и поставете на уреда.
- **При работа с мляно кафе:** Напълнете ситото (филтъра) с мляно кафе, подравнете и леко притиснете (оставете около 10% свободно място в горната част за най-добра екстракция). Поставете капака на ситото и го сглобете към уреда.

Забележка: Уверете се, че всички приставки и заключващи механизми са завити здраво, за да предотвратите изтичане на вода или недостатъчно пробиване на капсулата.

2. Режими на екстракция (Приготвяне)

Машината ви позволява да използвате както предварително загрята гореща вода, така и студена вода:

А. При използване на СТУДЕНА вода (Загряване + Екстракция):

1. Отворете горния капак и излейте студена вода в резервоара (не превишавайте максималното ниво). Затворете капака.
2. Натиснете и задръжте бутона за хранване, за да включите уреда и да проверите батерията.
3. Натиснете двойно (кликнете два пъти) бутона за включване. Звуков сигнал ще потвърди началото на подгряването.
4. На дисплея ще се показва повишаването на температурата в реално време.
5. Когато водата достигне 90 °C, уредът автоматично ще започне процеса на екстракция на кафето.

Б. При използване на ГОРЕЩА вода (Бърза екстракция):

1. Отворете горния капак и излейте предварително загрята вода (препоръчително 80–90 °C).
2. Натиснете и задръжте бутона за включване, за да стартирате уреда.
3. Натиснете и задръжте отново бутона за включване, за да започне директната екстракция на кафето без предварително загряване.

3. Зареждане и грижа за батерията

- Когато нивото на батерията падне до **20%**, на екрана ще се появи предупреждение за зареждане.
- Зареждайте уреда чрез включения USB кабел (5V/2A). По време на зареждане не се препоръчва използване на функцията за подгряване.
- Уредът се изключва автоматично след приключване на екстракцията или след определен период на неактивност.

4. Почистване и поддръжка

- **Основен корпус (Корпус с мотор и дисплей):** НЕ потапяйте и не мийте под течаща вода! Почиствайте само с леко влажна кърпа.
- **Чаша и приставки:** Изплаквайте държачите за капсули, филтъра за мляно кафе и прозрачната чаша след всяка употреба.
- **Важно:** Уредът НЕ е предназначен за миене в съдомиялна машина, микровълнова фурна или почистване с абразивни телчета и четки.

5. Отстраняване на възможни проблеми

- **Няма изтичане на вода / Слаб поток:** Възможно е образуване на котлен камък. Почистете резервоара и отстранете наслояванията.
- **Изтичане на вода отстрани:** Капсулата или уплътнението не са поставени правилно, или уплътнителният пръстен е износен. Затегнете добре компонентите.
- **Тече само вода (без кафе):** Капсулата не е пробита правилно. Свалете държача и го завийте отново здраво.
- **Уредът се изключва неочаквано:** Задействана защита от прегряване или нисък заряд. Изчакайте 1–2 минути или заредете батерията.