

Инструкция за настройка и употреба на универсално дистанционно управление ST-620 / ST-620+

Подготовка

Поставете 2 броя батерии тип AAA (1.5V) в отделението за батерии на гърба на дистанционното.

Таблица с бутони за бърз избор на марка

Бутон / Марка телевизор:

- 1 - Sharp
- 2 - Toshiba
- 3 - Hitachi
- 4 - Samsung
- 5 - LG
- 6 - NEC
- 7 - Mitsubishi
- 8 - Daewoo
- 9 - Nikon
- 0 - Sony
- /- - Panasonic
- ↺ (Repeat) - Sanyo

Начин на настройка

Метод 1: Бързо настройване по марка (Препоръчително)

1. Включете телевизора си ръчно.
2. Натиснете и задръжте зеления бутон SET.

3. Докато държите SET, натиснете бутона, съответстващ на вашата марка телевизор (вижте таблицата по-горе).
4. Задържайте двата бутона, докато на екрана на телевизора не се появи индикацията за сила на звука (VOL).
5. Пуснете бутоните. Настройката е завършена.

Метод 2: Автоматично търсене на код

1. Включете телевизора си ръчно и го насочете с дистанционното.
2. Натиснете и задръжте зеления бутон SET за около 6 секунди, докато светлинният индикатор (червеният светодиод) започне да мига непрекъснато.
3. Когато на телевизора се появи символът за сила на звука (VOL), веднага пуснете бутона SET.
4. Проверете дали останалите бутони (Power, CH+/-, VOL+/-) работят правилно.

Заклучване и отключване на настройките

Заклучване (LOCKED): Натиснете бутона SET и бутона LOCKED (долу вдясно), за да запазите настройките и да предотвратите случайното им изтриване.

Отключване (UNLOCK): Натиснете бутона SET и бутона UNLOCK (долу вляво), ако желаете да пренастроите дистанционното за друг телевизор.

Забележка: Дистанционното разполага с енергонезависима памет, която запазва настроенния код дори при смяна на батериите.

.....

Изброените 12 бутона за бърз избор са предназначени за бърза настройка (експресно сдвояване) за най-популярните производители. За всички останали марки дистанционното разполага с функция за автоматично търсене на код, която сканира и поддържа практически почти всички познати марки и модели телевизори на пазара (както по-стари кинескопни, така и по-нови).

Как да го настроите за марка, която НЕ е в списъка:

1. Включете телевизора си ръчно.

2. Насочете дистанционното към него и натиснете и задръжте зеления бутон SET за около 6 секунди.
3. Червеният индикатор ще започне да мига, което означава, че дистанционното сканира базите си с данни за съвместим код.
4. В момента, в който на екрана на телевизора се появи скалата за сила на звука (VOL), незабавно отпуснете бутона SET, за да запаметите кода.