

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Професионален електронен брояч и сортировач на монети

1. Общо представяне

Това устройство е предназначено за автоматично броене и сортиране на монети по номинал. То разполага с функции за пакетно броене (Batch), сумиране и детайлен отчет за стойността.

2. Технически характеристики

- **Скорост на броене:** Максимално 270 единици в минута
- **Капацитет на бункера:** До 500 монети
- **Капацитет на чекмеджетата:** 50 - 300 монети
- **Захранване:** AC 220V/50Hz или AC 110V/60Hz
- **Консумация:** < 45W
- **Тегло:** 3.9 кг

3. Контролен панел и бутони

- **SET:** Влизане в режим за настройка на пакети (Batch).
- **BAT:** Промяна на номиналния канал в режим на настройка.
- **+ / - :** Увеличаване или намаляване на стойността при настройка.
- **C (Clear):** Нулиране на брояча или изчистване на грешки.
- **START/STOP:** Стартиране или спиране на работа.
- **PRINT:** Принтиране на отчет (при свързан принтер).
- **Цифри 0-9:** Ръчно въвеждане на числови стойности.

4. Инструкции за експлоатация

1. Поставете машината на стабилна и равна повърхност.
2. Включете захранването от превключвателя от задната страна.
3. **Настройка на пакет (Batch):** Натиснете SET, изберете канал с BAT и задайте количество с + / - (например 50 броя). Машината ще спре автоматично, когато достигне бройката.
4. Изсипете монетите в бункера и натиснете START.

5. Кодове за грешки и диагностика

Код	Значение	Действие
EА	Блокиран оптичен сензор	Почистете праха от стъклото в горния ляв ъгъл под задния капак.
E1	Инфрачервен сензор	Проверете за чужди тела или натрупан прах във вътрешността.
E2	Сензор за движение	Почистете сензора на ръба на въртящата се плоча.
E3 - E8	Блокиран броячен сензор	Проверете съответния канал за заклещена монета или замърсяване.
E9	Блокиран работен сензор	Проверете основния въртящ механизъм.

ВАЖНО: При често появяване на грешка EА, изключете захранването, отворете долния корпус (3 болта) и почистете основно вътрешността от прах.

6. Поддръжка и безопасност

- Винаги изключвайте от контакта преди почистване.
- Не допускайте попадането на чужди тела (кламери, хартия) в бункера.
- Ако машината не се използва дълго време, изключете захранващия кабел.

Електронен Монетна Брояч - Ръководство на потребителя