

Инструкция за работа

Функции на бутоните

1. Бутон "Захранване" (в средата вдясно): Задържане за включване или изключване.
2. Бутони "Нагоре/Надолу" (▲/▼): Регулират мощността (Hz) или целевата температура.
3. Бутон "Настройки" (Зъбно колело): Влиза в менюто за настройки и превключва между режими.
4. Бутон "Помпа" (икона с колонка): Използва се основно за ръчно обезвъздушаване.
5. Бутон "ОК": Потвърждава избора.

Първо стартиране (Обезвъздушаване)

Ако маркучите са празни, печката ще даде грешка (E-08), ако не я обезвъздушите:

1. Уверете се, че печката е включена в захранването, но е в режим OFF (не работи).
2. Натиснете и задръжте бутона с иконата на помпа (в средата вляво).
3. Помпата ще започне да "цъка" бързо. Пуснете бутона, когато нафтата стигне до самата печка.
4. Натиснете ОК, за да спрете помпата.

Печката има два основни режима, които сменяте с кратко натискане на "ОК" или "Settings":

1. Ръчен режим (Hz): На дисплея виждате стойности като 1.6Hz до 5.5Hz. Това е скоростта, с която помпата подава гориво. Вие контролирате силата директно.
2. Автоматичен режим (°C): На дисплея виждате температура (напр. 20°C). Печката сама намалява или увеличава мощността, за да достигне зададената от вас температура.

Сдвояване на дистанционното

Ако дистанционното не работи:

1. При изключена печка (дисплеят свети, но не грее), задръжете ▲ (нагоре) за няколко секунди.
2. На екрана ще се появи надпис HFA.
3. Натиснете бутона "On" на дистанционното. Когато на екрана се изпише ON, сдвояването е готово.

Сервизно меню (Настройка на час и параметри)

За достъп до настройките натиснете иконата "Зъбно колело".

Настройка на час: Използвайте стрелките, за да нагласите текущия час.

Кодове за грешки (Troubleshooting)

Ако печката спре и на екрана се появи "E-0X", ето какво означава:

| Код | Значение | Какво да проверите |

1. **E-01** | Ниско напрежение | Акумулаторът е слаб или захранването е под 11.5V. |
2. **E-02** | Високо напрежение | Захранването превишава лимита (над 15V за 12V модели). |
3. **E-03** | Проблем със свещта | Свещта е изгоряла или има лош контакт. |
4. **E-04** | Проблем с помпата | Помпата е разкачена или повредена. |
5. **E-05** | Прегряване | Проверете дали въздуховодите не са запушени. |
6. **E-08** | Неуспешно запалване | Няма нафта, има въздух в системата или филтърът е запушен. |