

ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА

Водоустойчив GPS Тракер за Домашни Любимци (Кучета и Котки) — модел WINNES

Благодарим ви, че закупихте нашия продукт! Това ръководство ще ви помогне да настроите и използвате устройството бързо и лесно. Тракерът работи на базата на съществуващите GSM/GPRS мрежи и GPS сателити, за да локализира и проследява вашите домашни любимци в реално време.

1. Технически характеристики

Параметър	Спецификация
Размери / Тегло	47mm x 24mm x 18mm / 33 грама
Мрежа / Честотни ленти	GSM/GPRS 850/900/1800/1900MHz
GPS чувствителност / Точност	-159dBm / до 5 метра
Зарядно входно напрежение	5V — 1.0A
Батерия	Презареждаема 3.7V 500mAh Li-ion батерия
Време в режим на готовност	До 150 часа (в зависимост от интензитета на ползване)
Клас на водоустойчивост	IP67 (устойчив на дъжд, пръски и кратко потапяне)

2. Светлинни индикатори и статус

Цвят и състояние	Значение
Жълта светлина - Постоянна	Няма GPRS сигнал
Жълта светлина - Мигаща	Успешна GPRS връзка
Синя светлина - Постоянна	Няма GPS сигнал
Синя светлина - Мигаща	Успешна GPS връзка
Червена светлина - Постоянна	Устройството се зарежда
Червена светлина - Изключена	Напълно заредена батерия

3. Подготовка и първоначално пускане

1. **Подготовка на SIM картата:** Закупете Nano SIM карта с включени минути и мобилни данни (GPRS).

ВАЖНО: Преди да поставите SIM картата в тракера, задължително я поставете в мобилен телефон и **ИЗКЛЮЧЕТЕ изискването за ПИН код (PIN code)** от настройките за сигурност. Също така се уверете, че има активен баланс/план.

2. **Поставяне на картата:** Развийте 4-те малки винтчета на гърба на устройството. Плъзнете металното капаче на гнездото напред, повдигнете го и поставете Nano SIM картата. Спуснете капачето и го плъзнете обратно, за да я заключите.
3. **Включване:** Излезте на открито пространство. Натиснете и задръжте бутона **"On/Off"**, докато индикаторите светнат. След около 30-60 секунди устройството ще улови GSM сигнал и GPS сателити (светлините ще започнат да мигат на всеки 3 секунди).
4. **Изключване:** Натиснете бутона "On/Off" бързо 5 пъти подред, докато светлините изгаснат.

4. Управление чрез SMS команди

Всички команди се изпращат като обикновен SMS от вашия личен телефон към номера в тракера. В командите има интервал (празно място), което е отбелязано по-долу.

А. Задаване на Администраторски номер (Основен контролиращ телефон)

След настройката на този номер, тракерът ще приема команди само от него и ще изпраща аларми за изтощена батерия или превишена скорост.

Команда: **admin123456 [интервал] ВашиятТелефоненНомер**

Пример: **admin123456 0888123456**

Отговор от тракера: admin ok

Б. Проследяване чрез SMS (Линк към Google Maps)

Просто позвънете на номера на SIM картата в тракера или изпратете SMS със съдържание **G123456#**. Устройството ще затвори и ще ви върне обратно SMS с координати и директен линк към Google Maps.

В. Нулиране на фабричните настройки (Reset)

Команда: **begin123456**

Отговор от тракера: begin ok

5. Работа с мобилното приложение и онлайн платформа

За проследяване в реално време, история на маршрутите и виртуална ограда:

1. Свържете се с вашия доставчик/магазин, за да се уверите дали има нужда от ръчна настройка на APN на вашата мрежа (напр. Vivacom, Yettel, A1) чрез SMS.
2. Изтеглете приложението **"WINNES GPS"** (достъпно безплатно в App Store за iOS и Google Play Store за Android) или посетете уеб сайта www.mytkstar.net.

3. **Вход (Login):** Изберете вход чрез **IMEI/ID** (намира се на гърба на устройството).

- **Server:** www.mytkstar.net
- **Username/IMEI:** [Въведете 10-цифрения номер от стикера на тракера]
- **Парола по подразбиране:** 123456

6. Основни смарт функции

- **Точна GPS позиция:** Локализиране с точност до 5 метра на открито. При липса на сателити (в закрити пространства) устройството преминава в LBS режим (локализация по клетки на мобилния оператор).
- **История на пътуването:** Пази хронология на маршрутите на вашия домашен любимец до 6 месеца назад.
- **Виртуална ограда (Geo-Fence):** Задаване на безопасна зона (радиус). Ако животното напусне очертания периметър, ще получите известие на телефона си.
- **Аларма за слаба батерия:** Получавате предупредителен SMS, когато зарядът падне под 20%.

7. Отстраняване на чести проблеми (FAQ)

Проблем	Възможна причина и Решение
Устройството не се включва	Батерията е напълно изтощена. Заредете го за 2-3 часа с подходящ кабел.
Няма GSM сигнал (Жълтата светлина свети постоянно)	Проверете дали SIM картата е поставена правилно. Уверете се, че ПИН кодът е премахнат и картата поддържа 2G/GSM мрежа.
Няма GPS сигнал (Синята светлина свети постоянно)	Устройството е вътре в сграда. Излезте на открито, за да се свърже със сателитите.
Тракерът не отговаря на SMS команди	Грешен формат на командата или липса на баланс/кредит в SIM картата. Проверете интервалите.