

Ръководство за потребителя на интелигентно дистанционно за волан

Представяне на продукта

Забележка: Всеки бутон може да бъде настроен според вашите нужди и предпочитания.

Декодерна кутия и свързване на кабелите

Приемник (Декодерна кутия):

Червен кабел: Свързва се към ACC (+12V захранване от контактния ключ).

Черен кабел: Свързва се към маса (GND).

Бял кабел: Свързва се към контролната линия на медията (KEY 1).

Забележка за окабеляването:

Ако медията/навигацията на автомобила има контролни линии за волана, свържете белия контролен кабел от декодерната кутия към контролната линия на медията. Ако навигацията има функция за забавено изключване, свържете червения захранващ кабел към постоянен плюс (+12V).

Инструкция за инсталиране

Преди инсталация се уверете, че вашата DVD навигация/медия поддържа свързването на такъв продукт:

1. Необходимо условие 1: В менюто с настройки на вашата автомобилна медия/DVD трябва да има функция за обучение или настройка на бутоните от волана (Steering wheel study / Steering control).
2. Необходимо условие 2: Задният сноп кабели на медията трябва да съдържа кабел за управление от волана.

Как да го откриете: Проверете стикера с диаграмата върху корпуса на медията или етикетите на самите кабели. Обикновено са обозначени като KEY1, KEY2, SW1, SW2, AD1, AD2 и др.

Стъпки за инсталация и настройка:

A. При изключено захранване (откачена батерия/контакт) намерете съответните кабели на гърба на DVD навигацията и ги свържете според схемата на декодерната кутия.

B. Влезте в менюто за настройка на бутоните на волана (Steering setting) в навигацията, където се извършва обучението на бутоните.

C. Първо натиснете и задръжте желания бутон върху дистанционното, след което натиснете съответната функция върху екрана на навигацията. Когато на екрана се изпише, че обучението е успешно, пуснете бутона. Повторете за останалите бутони.

D. Фиксирайте дистанционното управление за волана на удобно за вас място.