🛠 Инструкции за монтаж и употреба

1. Подготовка и сдвояване (Обучение на код)

- Поставете 2 бр. батерии AAA в основния магнитния датчик и 1 бр. батерия 12V 27A в дистанционното управление.
- Когато поставите батериите на магнитния алармен сензор,ще чуете единичен звук „Bi...“.
- Натиснете бутон „камбанка“ на дистанционното – след издаването на двоен звук „Bi...Bi...“ сдвояването е успешно.

2. Монтаж

- Почистете и подсушете повърхността на вратата/прозореца.
- Отлепете защитното фолио от двойнолепящата лента на гърба на устройствата.
- Залепете основния датчик върху рамката, а магнитната лента – върху подвижната част (крилото).
- **Важно:** Уверете се, че стрелките на двете части са подравнени една срещу друга, а разстоянието между тях при затворена врата/прозорец е **по-малко от 10 мм**.

3. Управление от дистанционното

- **Бутон „Заключен катинар“ (Arm):** Активира алармата. Звучат 3 кратки сигнала, а след 5 секунди устройството преминава в режим на готовност.
- **Бутон „Отключен катинар“ (Disarm):** Деактивира алармата с единичен звук.
- **Бутон „Светкавица“ (Panic/Emergency):** Задейства незабавна силна аларма в случай на опасност.
- **Бутон „Звънец“ (Doorbell):** Превключва в режим на уведомяване (при отваряне прозвучава „Ding Dong“).