

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI
ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2014/68/UE**

„GAZ-TECH” sp. z o.o., 49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4, tel/fax 77 415 47 97, e-mail: info@gaztech.pl

Niniejszym poświadczamy, że gaśnica przenośna typ: GP-2x ABC, GW-2x ABF, GW-3x AB, ABF/INOX spełnia wymagania dyrektywy dotyczącej urządzeń ciśnieniowych 2014/68/UE i jej transpozycji krajowej. Deklaracja ta została wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta.

Opis (typ gaśnicy podano na etykiecie)	Gaśnica typ GP-2x ABC rys. GP-2x-00-01-01 rev.2 (V)=2,5L, (PS) 18bar, (PT) 26bar, (TS) -30/+60 °C, (gaz napędowy) azot - 15bar/20°C, oznakowanie CE 0062
	Gaśnica typ GW-2x ABF (Favorit Home) rys. GW 2x-00-01 rev.3 (V)=2,5L, (PS) 18bar, (PT) 26bar, (TS) -30/+60 °C, (gaz napędowy) azot - 15bar/20°C, oznakowanie CE 0062
	Gaśnica typ GW-2x ABF (Capstone) rys. GW 2x-00-01 rev.3 (V)=2,5L, (PS) 18bar, (PT) 26bar, (TS) 0/+60 °C, (gaz napędowy) azot - 15bar/20°C, oznakowanie CE 0062
	Gaśnica typ GW-3x ABF/INOX rys. GW-3x-00-01-01/INOX rev.1 (V)=3,6L, (PS) 18bar, (PT) 26bar, (TS) 0/+60 °C, (gaz napędowy) azot - 15bar/20°C, oznakowanie CE 0062
Numer seryjny (gaśnicy) dla danego typu	OZNAKOWANO NA DNIE ZBIORNIKA
Rok produkcji:	2026
Zastosowane normy zharmonizowane	EN 3-8:2021
Inne zastosowane normy i specyfikacje techniczne	EN 3-7:2004+A1:2007
Zastosowane moduły oceny zgodności	B+C2
Jeśli dotyczy, odniesienie do certyfikatu badania typu WE/UE, certyfikatu badania projektu WE/UE lub certyfikatu zgodności WE/UE	Certyfikat badania typu GW-2X ABF; GP-2X ABC: CE-0062-PED-B3.1-GAZ 001-23-POL rev.C Certyfikat badania typu GW-3X AB, ABF/INOX: CE-0062-PED-B3.1-GAZ 001-25-POL Certyfikat zgodności z typem dla GW-2X ABF; GP-2X ABC: CE-0062-PED-C2-GAZ 001-26-POL

Jednostka Notyfikowana : Bureau Veritas Services SAS nr 0062 Tour ALTO, 4 place des Saisons, 92400 COURBEVOIE (France).

Podpisano w imieniu
inż. Mariusz Dużyk

stanowisko: Kierownik Kontroli Jakości

Grodzów 10.02.2026r

„GAZ-TECH” Sp. z o.o.
49-200 Grodków, ul. Otmuchowska 4
tel./fax (077) 415-47-97, tel. (077) 415-70-60
NIP 753-18-79-448, REGON 532428387
KRS 0000192719

URZĄDZENIA WCHODZĄCE W SKŁAD GAŚNICZY

URZĄDZENIE CIŚNIENIOWE	TYP	SERIA-NR/OZNAKOWANIE	POJEMNOŚĆ V LUB ŚREDNICA (DN)	MAKS. CIŚNIENIE (PS)	ZAKRES TEMPERATUR (TS)	KATEGORIA	MODUŁ	Oznakowanie CE
ZBIORNIK	2X	OZNAKOWANO NA DNIE	2,5 L	18 bar	-30/+60 °C	III	B+C2	CE 0062
ZBIORNIK	3X/INOX	OZNAKOWANO NA DNIE	3,6 L	18 bar	-30/+60 °C	III	B+C2	CE 0036
ZAWÓR	1067	1067	27mm	18 bar	-30/+60 °C	art. 4, (3)	-	-
MANOMETR	3332a	FT	-	28 bar	-30/+60 °C	art. 4, (3)	-	-
MANOMETR	3333a	FT	-	28 bar	0/+60 °C	art. 4, (3)	-	-
WĄŻ (jeżeli występuje)	-	-	13mm	18 bar	-30/+60 °C	art. 4, (3)	-	-

INSTRUKCJA OBSŁUGI GAŚNIC TYP GP-2X ABC, GW-2X ABF, GW-3x-AB, ABF/INOX

1. Opis wyrobu

Gaśnica przenośna jest urządzeniem ciśnieniowym składającym się ze stalowego, spawanego zbiornika jako podstawowego elementu konstrukcyjnego i zaworu z rurką syfonową. Czynnikiem roboczym jest środek gaśniczy, a czynnikiem napędowym azot (N).

2. Zastosowanie gaśnicy

Gaśnica przenośna przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Może być stosowana do ochrony przeciwpożarowej budynków, samochodów, łodzi motorowych, przyczep kempingowych, itp. Do stosowania w zakresie temperatur – patrz etykieta

Oznaczenia A- ciała stałe żarzące się, **B-** substancje ciekłe tworzące płomień, **C-** gazy palne, **F-** tłuszcze i oleje w urządzeniach kuchennych

3. Uruchamianie gaśnicy

- wziąć gaśnicę, zdjąć zabezpieczenie podejść do ognia - patrz etykieta
- skierować prądownicę na źródło ognia i nacisnąć dźwignię, gasić powstałym strumieniem środka gaśniczego
- gaśnicę stosować wyłącznie w pozycji pionowej, zaworem skierowanym ku górze
- Wyżej przedstawiony sposób użycia w postaci piktogramów i opisu znajduje się na etykiecie gaśnicy.

4. Montaż gaśnicy

Stosowane są jako: wolno stojące, umieszczone w specjalnych szafkach, powieszone za pomocą odpowiedniego wieszaka.

5. Bezpieczeństwo obsługującego gaśnicę

Gaśnica jest urządzeniem ciśnieniowym i w przypadku niewłaściwego, niezgodnego z jej przeznaczeniem użycia może być niebezpieczna dla zdrowia i życia. **CHRONIĆ PRZED**

DZIECIOM.

- demontaż gaśnicy, przeglądy okresowe, konserwacje, naprawy mogą być wykonane przez uprawnione zakłady serwisowe
- chronić gaśnicę przed niepożądanymi uszkodzeniami mechanicznymi, źródłami ciepła, szkodliwymi czynnikami chemicznymi.
- po zdjęciu zabezpieczenia, celem uniknięcia zapróżnienia oczu nie kierować prądownicy w stronę twarzy
- zabrania się używania gaśnicy bez lub z nieczytelną etykietą

6. Eksploatacja

Wszystkie czynności związane z eksploatacją gaśnicy należy wykonywać w uprawnionych zakładach usługowych, serwisowych.

Zbiornik gaśnicy GP-2X ABC, GW-2X ABF, GW-3x AB, ABF/INOX podlega dozorowi technicznemu.

Forma dozoru technicznego - dozór uproszczony (zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA ROZWOJU I TECHNOLOGII z dnia 17 grudnia 2021 r (Dz. U. z 2022r. poz 68)

W czasie eksploatacji należy wykonać:

- przegląd gaśnicy (rewizja zewnętrzna) – co 12 miesięcy (nie rzadziej niż raz w roku)
- GP-2x ABC kontrola środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co 60 miesięcy (5 lat) – (jeżeli proszek jest syfki i nie zawiera grudek a przesypywanie wykonano odpowiednio szybko w suchym pomieszczeniu proszek może być stosowany do następnej kontroli.
- Przy czynnościach konserwacyjnych należy zwrócić szczególną uwagę aby nie dopuścić do zawiłgocenia proszku i maksymalnie skrócić czas kontaktu proszku z powietrzem). Jeżeli proszek uległ zawiłgoceniu lub zbryleniu należy go bezwzględnie wymienić na nowy. Wilgotność i czystość proszku ma decydujący wpływ na okres użytkowania.

- GW-2x ABF - wymiana środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co 36 miesięcy (3 lat)
- GW-3x AB, ABF/INOX - wymiana środka gaśniczego wraz z rewizją wewnętrzną – co 36 miesięcy (3 lat)
 - badanie wytrzymałościowe (próba ciśnieniowa) co 60 miesięcy (5 lat).

Okres eksploatacji gaśnicy (zespołu ciśnieniowego) ustala się na 20 lat wówczas gdy przy rewizji wewnętrznej, zewnętrznej dokonanej w uprawnionym zakładzie usługowym, serwisowym, nie stwierdzono żadnych wad (wewnętrznej, zewnętrznej, uszkodzeń mechanicznych, korozji, połączeń gwintowych zaworu oraz zbiornika). W przypadku stwierdzenia wady lub uszkodzeń określonych w instrukcjach serwisowych jako niedopuszczalne, zbiorniki muszą zostać zeszlutowane.

7. Gwarancja

GAZ-TECH Sp. z o.o. udziela gwarancji na sprawne działanie gaśnicy, do pierwszego jej użycia, nie dłużej niż 2 lata (24 miesiące) od daty jej produkcji. Roszczenia z tytułu praw gwarancyjnych nie przysługują w przypadku:

- niewłaściwej obsługi
- uszkodzeń powstałych z niewłaściwej eksploatacji
- napraw i przeglądów okresowych gaśnic dokonanych w okresie gwarancyjnym przez osoby nieupoważnione
- braku udokumentowanych przeglądów gaśnicy co 12 miesięcy (nie rzadziej niż raz w roku)
- w przypadku gaśnicy nieużywanej brak oryginalnej plomb
- wszelkich uszkodzeń mechanicznych, w tym uszkodzeń powstałych w wyniku transportu lub niewłaściwego przechowywania
- szczegółowe warunki gwarancji na stronie internetowej www.gaztech.pl